XIGMATEK

www.xigmatek.com
E-mail: support@xigmatek.com
sales@xigmatek.com

2011 © XIGMATEK Co., Ltd. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.

1.Keep and store the product away from the reach of children.
2.Check the component list and condition of the product before installation. If there is any problem, contact the shop where you purchased to get a replacement or refund.
3.Xigmatek Co., Ltd. is not responsible for any damages due to external causes, including but not limited to, improper use, problems with electrical power, accident, neglect, alteration, repair, improper installation, and improper testing.
4.CPU and motherboard are subject to damage if the product in incorrectly installed.

1.Conservez et stockez le produit hors de portée des enfants.
2.Vérifiez la liste des composants et l'état du produit avant installation. En cas de problème, contactez le magasin où vous l'avez acheté pour obtenir un remplacement ou un remboursement.
3.Xigmatek Co., Ltd. n'est pas responsable des dégâts dus à des causes externes, y compris mais non limité à, une mauvaise utilisation, des problèmes d'alimentation électrique, un accident, une négligence, une modification, une réparation, une installation incorrecte ou un mauvais test.
4.Le CPU et le carte mère sont sujets à dégâts si le produit est mal installé.

1.Produkt kindersicher aufbewahren.
2.Prüfen Sie vor der Installation die Komponentenliste und den Zustand des Produktes. Sollte es dabei ein Problem gegen, wenden Sie sich an Ihren Händler zwecks Austauschs bzw. Rückerstattung.
3.Xigmatek Co., Ltd. haftet nicht für Beschädigungen durch äußere Einflüsse, einschließlich aber nicht beschränkt auf unsachgemäßen Gebrauch, Stromversorgungsprobleme, Unfall, Nachlässigkeit, Modifikationen, Reparaturen, unsachgemäße Installation und unsachgemäße Überprüfung.
4.Bei unsachgemäßer Installation können CPU und Motherboard beschädigt werden.

1.Mantenga el producto almacenado fuera del alcance de los niños.
2.Revise la lista de componentes y la condición de los productos antes de la instalación. Si hay algún problema contacte la tienda donde fue comprado para que le reemplacen el producto o le devuelvan su dinero.
3.Xigmatek Co. Ltda. no es responsable por daños debido a causas externas, como, uso indebido, problemas con la corriente eléctrica, accidentes, negligencias, alteración, reparación, instalación indebida y testeo indebido.
4.El procesador y placa madre pueden sufrir daño si el producto es indebidamente instalado.

1.Förvara produkten utom räckhåll för barn.
2.Kontrollera komponentlistan och produktens skick före installation. Om det är några problem, kontakta butiken där du köpte den för att få den utbytt eller få pengarna tillbaka.
3.Xigmatek Co., Ltd. ansvarar inte för eventuella externa skador, inklusive, men inte begränsat till, felaktig användning, strömförsörjningsproblem, olyckshändelse, omdömeslöshet, ändring, reparation, felaktig installation eller felaktig testning.
4.CPU och moderkort kan skadas om produkten installeras felaktigt.

1.製品はお子様の手の届かないところに設置または保管してください。
2.取り付ける前に部品リストおよび製品状況を確認してください。問題がある場合は、販売店に連絡して、交換または返金してもらってください。
3.Xigmatek Co., Ltdは、不正使用、電源に関する問題、事故、怠慢な取扱い、改造、不適切な設置、不正な検査を含む、またはそれらに限定されない外的要因によるいかなる損傷に対しても責任を負いません。
4.製品を正しく取り付けないと、CPUおよびマザーボードが損傷する場合があります。

1.Houd het product buiten het bereik van kinderen.
2.Check de componentenlijst en de staat van het product voordat u met de installatie begint. Mocht er een probleem zijn met het product, gaarne contact opnemen met de winkel waar u het gekocht heeft voor vervanging of terugave van de aankoopprijs.
3.Xigmatek Co. Ltd. is niet verantwoordelijk voor schade door externe oorzaken, inclusief maar niet gelimiteerd tot, verkeerd gebruik, elektriciteitsproblemen, ongeluk, verwaarlozing, verandering aan het product, reparatie, verkeerde installatie en verkeerde uitvoering van testen.
4.CPU en moederbord kunnen beschadigd raken bij een verkeerde installatie.

1.請將產品放置及儲存於孩童可觸範圍外。
2.安裝前請檢查電作目錄及產品狀況，如有任何問題，請連絡您所購買的商店以便供換貨或是退貨服務。
3.Xigmatek 公司將不負任何因外部因素造成之損失，包括但是不限制於，不適當之使用、電力問題、意外事件，疏忽、修改、修復、不適當之安裝和不適當之測試。
4.中央處理器和主機板在產品於不正確地安裝下，易受損害。

Back Plate X 1 — 1
NUT Clip X 2 — 9
AMD Clip X 2 — 2
80mm Clip X 2 — 10
Intel Clip X 2 — 3
Contour column X 4 — 11
Knurled Threaded Nut X 4 — 4
2011 Standoff X 4 — 12
AI Crossbar X 1 — 5
Spanner x1 — 13
Thermal Grease X 1 — 6
CROSS BAR Sleeve X2 — 14
Washer X 4 — 7
Clip X 4 — 15
Bolts X 4 — 8

Installation instructions

Remove protective sticker Use the Fan Clips to secure the 80mm Fan. (Airflow blowing from top to bottom)	Use the Fan Clips to secure the 80mm Fan. (Airflow blowing from top to bottom) You can install the 1425 instead of 8025 fans. (Airflow blowing from top to bottom)	You can also secure 3PCS Fans on the cooler. (2x1425Fans and 1x 8025Fan)
Ziehen Sie die Schutzfolie ab 80-mm-Lüfter mit den Lüfterclips fixieren. (Luftstrom von oben nach unten)	80-mm-Lüfter mit den Lüfterclips fixieren. (Luftstrom von oben nach unten) Sie können die 1425- anstelle der 8025-Lüfter installieren.(Luftstrom von oben nach unten)	Sie können auch drei Lüfter am Kühler anbringen. (zwei 1425-Lüfter und einen 8025-Lüfter)
Retirez l'autocollant de protection Utilisez les clips de ventilateur pour fixer le ventilateur de 80mm.(Circulation d'air du haut vers le bas)	Utilisez les clips de ventilateur pour fixer le ventilateur de 80mm.(Circulation d'air du haut vers le bas) Vous pouvez installer le ventilateur 1425 à la place du ventilateur 8025. (Circulation d'air du haut vers le bas)	Vous pouvez également fixer 3 ventilateurs sur le refroidisseur. (2x ventilateurs 1425 et 1x ventilateur 8025)
Remova a etiqueta de protecção Utilize os Clipes para ventoinha para fixar a Ventoinha de 80 mm.(Fluxo de ar de cima para baixo)	Utilize os Clipes para ventoinha para fixar a Ventoinha de 80 mm.(Fluxo de ar de cima para baixo) Pode instalar as ventoinhas 1425 em vez das ventoinhas 8025.(Fluxo de ar de cima para baixo)	Pode também instalar 3 ventoinhas ao dissipador. (2 Ventoinhas 1425 e 1 Ventoinha 8025)
Quite la pegatina protectora. Use los broches de ventilador para fijar el ventilador de 80 mm.(Flujo de aire de arriba a abajo)	Use los broches de ventilador para fijar el ventilador de 80 mm.(Flujo de aire de arriba a abajo) Puede instalar ventiladores 1425 en lugar de 8025.(Flujo de aire de arriba a abajo)	Puede instalar ventiladores 1425 en lugar de 8025.(Flujo de aire de arriba a abajo)
Снять защитную липкую пленку. Зажимами для вентилятора закрепить 80-мм вентилятор(воздушный поток подается сверху вниз).	Зажимами для вентилятора закрепить 80-мм вентилятор(воздушный поток подается сверху вниз) Вместо вентиляторов 8025 можно использовать вентиляторы 1425 (воздушный поток подается сверху вниз)	На кулер также можно установить 3 вентилятора (2 вентилятора 1425 и 1 вентилятор 8025).
保護ステッカーを取り外します ファンクリップを使用して80mmファンを固定します。 (空気は上から下に向かって吹き付けます)	別の80mmファンを取り付けることができます。ファンクリップを使用して固定してください。(空気は上から下に向かって吹き付けます) 8025ファンの代わりに1425ファンを取り付けることができます。(空気は上から下に向かって吹き付けます)	クーラーに3台のファンを取り付けることもできます。(1425ファン x2および8025ファン x1)
當您取出散熱器時，首先去掉底部保護貼紙 可把產品上的8025風扇安裝到小FIN下面（風扇氣流由上往下吹）	可用加8025風扇，用2PCS 80線扣固定好風扇（風扇氣流由上往下吹） 可用1425替代8025風扇，用2PCS 14線扣固定好風扇（風扇氣流由上往下吹）	安裝好1425風扇后，可在小FIN下面安裝8025風扇（風扇氣流由上往下吹）

Installation instructions

Remove protective sticker Use the screw driver to remove the screws of top cover.	Use the 14cm Fan Clips to secure the 1425Fan.(Airflow blowing from top to bottom) You can install another 80mm Fan; please use the Fan Clips to secure it. (Airflow blowing from top to bottom)	You can install another 80mm Fan; please use the Fan Clips to secure it. (Airflow blowing from top to bottom) You can install the 1425 instead of 8025 fans. (Airflow blowing from top to bottom)	You can also secure 3PCS Fans on the cooler. (2x1425Fans and 1x 8025Fan)
Ziehen Sie die Schutzfolie ab Lösen Sie die Schrauben an der oberen Abdeckung mit einem Schraubendreher..	Fixieren Sie den 1425-Lüfter mit den 14-cm-Lüfterclips.(Luftstrom von oben nach unten) Sie können einen weiteren 80-mm-Lüfter installieren; bitte mit den Lüfterclips fixieren. (Luftstrom von oben nach unten)	Sie können einen weiteren 80-mm-Lüfter installieren; bitte mit den Lüfterclips fixieren. (Luftstrom von oben nach unten) Sie können die 1425- anstelle der 8025-Lüfter installieren.(Luftstrom von oben nach unten)	Sie können auch drei Lüfter am Kühler anbringen. (zwei 1425-Lüfter und einen 8025-Lüfter)
Retirez l'autocollant de protection Utilisez le tournevis pour retirer les vis du couvercle supérieur.	Utilisez le tournevis pour retirer les vis du couvercle supérieur. Vous pouvez installer un autre ventilateur de 80mm ; veuillez utiliser les clips de ventilateur pour le fixer. (Circulation d'air du haut vers le bas)	Vous pouvez installer un autre ventilateur de 80mm ; veuillez utiliser les clips de ventilateur pour le fixer. (Circulation d'air du haut vers le bas) Vous pouvez installer le ventilateur 1425 à la place du ventilateur 8025.(Circulation d'air du haut vers le bas)	Vous pouvez également fixer 3 ventilateurs sur le refroidisseur. (2x ventilateurs 1425 et 1x ventilateur 8025)
Remova a etiqueta de protecção Utilize uma chave de fendas para retirar os parafusos da tampa superior.	Utilize os Clipes para ventoinha de 14 cm para fixar a Ventoinha 1425.(Fluxo de ar de cima para baixo) Pode instalar outra Ventoinha de 80 mm. Utilize os Clipes para ventoinha para a fixar. (Fluxo de ar de cima para baixo)	Pode instalar outra Ventoinha de 80 mm. Utilize os Clipes para ventoinha para a fixar. (Fluxo de ar de cima para baixo) Pode instalar as ventoinhas 1425 em vez das ventoinhas 8025.(Fluxo de ar de cima para baixo)	Pode também instalar 3 ventoinhas ao dissipador. (2 Ventoinhas 1425 e 1 Ventoinha 8025)
Quite la pegatina protectora. Utilice el destornillador para quitar los tornillos de la tapa superior.	Utilice los broches de ventilador de 14 cm para fijar el ventilador 1425.(Flujo de aire de arriba a abajo) Puede instalar otro ventilador de 80 mm. Utilice los broches de ventilador para fijarlo. (Flujo de aire de arriba a abajo)	Puede instalar otro ventilador de 80 mm. Utilice los broches de ventilador para fijarlo. (Flujo de aire de arriba a abajo) Puede instalar ventiladores 1425 en lugar de 8025.(Flujo de aire de arriba a abajo)	También puede fijar 3 ventiladores en el disipador. (2 ventiladores 1425 y 1 ventilador 8025)
Снять защитную липкую пленку. Отвертkой выкрутить винты из верхней крышки.	Закрепить вентилятор 1425 хомутами для 14-см вентиляторов(воздушный поток подается сверху вниз). Можно установить еще один 80-мм вентилятор, зафиксировав его зажимами для вентилятора (воздушный поток подается сверху вниз).	Можно установить еще один 80-мм вентилятор, зафиксировав его зажимами для вентилятора (воздушный поток подается сверху вниз). Вместо вентиляторов 8025 можно использовать вентиляторы 1425 (воздушный поток подается сверху вниз).	На кулер также можно установить 3 вентилятора(2 вентилятора 1425 и 1 вентилятор 8025).
保護ステッカーを取り外します ドライバーを使用して、上部カバーのねじを取り外します。	14cmのファンクリップを使用して1425ファンを固定します。(空気は上から下に向かって吹き付けます) 別の80mmファンを取り付けることができます。ファンクリップを使用して固定してください。(空気は上から下に向かって吹き付けます)	別の80mmファンを取り付けることができます。ファンクリップを使用して固定してください。(空気は上から下に向かって吹き付けます) 8025ファンの代わりに1425ファンを取り付けることができます。(空気は上から下に向かって吹き付けます)	クーラーに3台のファンを取り付けることもできます。(1425ファン x2および8025ファン x1)
當您取出散熱器時，首先去掉底部保護貼紙 用螺絲刀把4PCS與塑膠COVER對錯的螺絲拆卸掉，把COVER、現有銀扣、螺絲放一旁，保留散熱片及1425風扇	用2PCS 14線扣扣固定好風扇（風扇氣流由上往下吹） 可把產品上的8025風扇安裝到小FIN下面（風扇氣流由上往下吹）	可用加8025風扇，用2PCS 80線扣固定好風扇（風扇氣流由上往下吹） 可用1425替代8025風扇，用2PCS 14線扣固定好風扇（風扇氣流由上往下吹）	安裝好1425風扇後，可在小FIN下面安裝8025風扇（風扇氣流由上往下吹）

INTEL 775/1155/1156/1366

Find the Intel back plate (1) Screw in the screws from the back of the motherboard (8) Place the 4 washers (7) through the holes on the mother board and fasten
Nehmen Sie die Intel-Rückwand (1) zur Hand. Drehen Sie die Schrauben von der Rückseite des Motherboards (8) ein. Setzen Sie die vier Unterlegscheiben (7) auf die durch das Motherboard geführten Schrauben auf, ziehen Sie die Schrauben an.
Repérez la plaque arrière Intel (1) Vissez les vis à partir de l'arrière de la carte mère (8) Placez les 4 rondelles (7) dans les trous de la carte mère et vissez
Localice la placa posterior de Intel (1). Aperte os parafusos a partir da parte traseira da placa principal (8) Coloque as 4 anilhas (7) através dos orifícios na placa principal e aparafuse
Localice la placa posterior de Intel (1) Atornille los tornillos desde la parte posterior de la placa base (8). Coloque las 4 arandelas (7) a través de los orificios de la placa base y fíjelas.
Установить крепежную пластину для процессора Intel (1). Установить винты снизу материнской платы (8). Установить 4 шайбы (7) в отверстия на материнской плате и затянуть.
Intelバックプレート(1)を見つけます マザーボードの背面(8)からねじを差し込みます マザーボードの穴を通して4つのワッシャ(7)を置き、締め付けます
取出背板 拿出背板螺絲4PCS，穿過主機板孔 分別放入4PCS紅色墊圈，穿過螺絲孔放在主機板上：用等高柱和背板螺絲對鎖，直到鎖緊

INTEL 2011

Place the 4 washers (7) through the holes on the mother board and fasten Place the Intel bracket (3) on top of the washer and secure with (11) and apply thermal paste (6) on CPU	Place the AL CROSSBAR (5) on the heat sink and align with the holes on the Intel bracket Place the heat sink on the CPU after aligning the Cross bar.	using the spanner and screw in the 2PCS fastening nut. Connect the fans and the cooler is ready to use
Setzen Sie die vier Unterlegscheiben (7) auf die durch das Motherboard geführten Schrauben auf, ziehen Sie die Schrauben an. Setzen Sie die Intel-Halterung (3) auf die Unterlegscheiben, fixieren Sie die Halterung mit (11), tragen Sie Wärmeleitpaste (6) auf die CPU auf.	Setzen Sie die AL-CROSSBAR (5) auf den Kühlkörper auf; achten Sie darauf, dass die Löcher über den Löchern in der Intel-Halterung liegen. Setzen Sie den Kühlkörper auf die CPU auf, nachdem die CROSS BAR richtig sitzt.	Ziehen Sie die beiden Befestigungsmuttern mit dem Schraubenschlüssel an. Schließen Sie die Lüfter an – der Kühler ist einsatzbereit.
Placez les 4 rondelles (7) dans les trous de la carte mère et vissez Placez la console Intel (3) sur les rondelles et serrez (11) puis appliquez la colle thermique (6) sur le processeur	Placez LA BARRE TRANSVERSALE AL (5) sur le dissipateur thermique et alignez-la avec les orifices de montage sur la console Intel. Placez le dissipateur thermique sur le processeur après avoir aligné la barre transversale.	Utilisez la clé pour visser les 2 écrous de serrage. Connectez les ventilateurs et le refroidisseur est prêt à fonctionner
Coloque as 4 anilhas (7) através dos orifícios na placa principal e aparafuse Coloque o suporte Intel (3) sobre as anilhas e aparafuse com (11) aplicando pasta térmica (6) na CPU	Coloque a BARRA TRANSVERSAL AL (5) no dissipador e alinhe com os orifícios no suporte Intel Coloque o dissipador na CPU depois de alinhar a Barra transversal.	Utilize a chave inglesa e aperte as 2 porcas de fixação. Ligue as ventoinhas e o dissipador ficará pronto a utilizar
Coloque las 4 arandelas (7) a través de los orificios de la placa base y fíjelas. Coloque el soporte de Intel (3) sobre la arandela, fíjelo con (11) y aplique compuesto térmico (6) en la CPU.	Coloque la BARRA TRANSVERSAL AL (5) en el disipador de calor y alinéela con los orificios del soporte de Intel. Coloque el disipador de calor en la CPU después de alinear la barra transversal.	Mediante la llave fija, atornille el tornillo en las dos tuercas de fijación. Conecte los ventiladores y el disipador estará listo para utilizarse.
Установить 4 шайбы (7) в отверстия на материнской плате и затянуть. Установить зажимы для процессора Intel (3) сверху резьбовых рифленых втулок, закрепить зажимы резьбовыми рифленными гайками (11) и нанести термопасту (6) на ЦП.	Установить АЛЮМИНИЕВУЮ ПОПЕРЕЧНУЮ ПЛАНКУ (5) на радиатор и совместить отверстия с винтами на зажимах для процессора Intel. Установить радиатор на ЦП после выравнивания поперечной планки.	Установить радиатор на ЦП после выравнивания поперечной планки. Подключить кабель вентилятора — установка завершена.
マザーボードの穴を通して4つのワッシャ(7)を置き、締め付けます ワッシャの上にIntelブラケット(3)を置き、(11)で固定し、CPUに熱ペースト(6)を塗ります	ヒートシンクにALクロスバー(5)を置き、Intelブラケットの穴に合わせます クロスバーを合わせたら、CPUの上にヒートシンクを置きます。	スパナーを使用して、2個の締め付けナットをねじ込んで取り付けます。 ファンを接続すれば、クーラーを使用する準備が整います
分別放入4PCS紅色墊圈，穿過螺絲孔放在主機板上：用等高柱和背板螺絲對鎖，直到鎖緊 取出2PCS INTEL CLIP 放在在等高柱上，分別用4PCS手轉蝶帽鎖緊，在CPU上塗上導熱膏	用AL CROSS BAR放在散熱器BASE上，並對準孔位 對準AL CROSS BAR鎖合孔位，將整組散熱器放在CPU上：分別將2PCS CROSS BAR套筒放入	拿出2PCS扣合螺母，用扳手把2端的扣合螺母均勻鎖緊 連接好風扇線就可以使用

AMD AM2 / AM3 / FM1

remove the plastic base on the motherboard, 4pcs screws, back plate remove the backplate	find the 4pcs screws and place on motherboard Screw in back plate of the motherboard with the screws until tight	Remove the 2pcs AMD clip placed on the high-column, screw the screws on the motherboard and apply thermal paste on CPU. Put the AL crossbar on the motherboard and screw in.	alight the AL crossbar to the lock holes, align the heat sink on the CPU. Tighten the Cooler on the motherboard Installation is complete after you connect the fan wire.
Entfernen Sie die Kunststoffbasis am Motherboard, vier Schrauben und die Rückplatte. Entfernen Sie die Rückplatte.	Verschrauben Sie die vier Schrauben mit dem Motherboard. Verschrauben Sie die Rückplatte mit dem Motherboard, ziehen Sie die Schrauben gut an.	Nehmen Sie die beiden AMD-Clips von der hohen Säule ab, verschrauben Sie die Schrauben mit dem Motherboard, geben Sie Wärmeleitpaste auf die CPU. Setzen Sie die AL-CROSS BAR auf das Motherboard, danach mit Schrauben fixieren.	steigen die AL Querlatte den Verriegelungslöchern, richten Sie den Kühlkörper auf der CPU. Ziehen Sie den Kühler am Motherboard fest. Nach Anschluss des Lüfterkabels ist die Installation abgeschlossen.
retirez la base en plastique de la carte mère, les 4 vis, et la plaque arrière retirez la plaque arrière	prenez les 4 vis et montez-les sur la carte mère Vissez la plaque arrière de la carte mère et serrez les vis	Enlevez les 2 clips AMD placés sur la colonne supérieure, vissez les vis de la carte mère et appliquez de la colle thermique sur le processeur. Placez LA BARRE TRANSVERSALE AL sur la carte mère et vissez.	Alignez la barre transversale AL avec les orifices de verrouillage, alignez le dissipateur thermique sur le processeur. Fixez le refroidisseur sur la carte mère Nach Anschluss des Lüfterkabels ist die Installation abgeschlossen.
Retire a base de plástico da placa principal, 4 parafusos, placa traseira Retire a placa traseira	Localize os 4 parafusos e coloque na placa principal Aperte com segurança a placa traseira à placa principal utilizando os parafusos	Retire os 2 clipes para AMD localizados na coluna superior, aperte os parafusos na placa principal e aplique pasta térmica na CPU. Retire os 2 clipes para AMD localizados na coluna superior, aperte os parafusos na placa principal e aplique pasta térmica na CPU.	Alinhe a Barra transversal AL com os orifícios e alinhe o dissipador com a CPU. Aparafuse o Dissipador à placa principal A instalação é concluída assim que ligar os cabos da ventoinha.
Quite la base de plástico de la placa base, los 4 tornillos y la placa posterior. Quite la placa posterior.	Localice los 4 tornillos y colóquelos en la placa base. Aperte con segurança a placa traseira à placa principal utilizando os parafusos	Quite los 2 broches AMD colocados en la columna alta, atornille los tornillos en la placa base y aplique el compuesto térmico en la CPU. Coloque la barra transversal AL en la placa base y atorníllela.	Coloque la barra transversal AL en los orificios de bloqueo y alinee el disipador en la CPU. Apriete el disipador en la placa base. La instalación se completará después de conectar el cable del ventilador.
Выкрутить 4 винта и снять пластмассовое основание и крепежную пластину с материнской платы. Установить крепежную пластину.	Установить 4 винта на материнскую плату. Закрепить крепежную пластину на материнской плате, до упора затянув винты.	Установить 2 зажима для процессора AMD на резьбовые рифленые втулки, накрутить резьбовые рифленые гайки и нанести термопасту на ЦП. Установить АЛЮМИНИЕВУЮ поперечную планку на винты зажимов и закрепить гайками.	Совместить АЛЮМИНИЕВУЮ поперечную планку с контровочными отверстиями и совместить радиатор с ЦП. Затянуть крепежные гайки купера. Подключить кабель вентилятора — установка завершена.
拆卸主機板上的塑膠底座、4PCS螺絲、背板 取出背板	拿出背板螺絲4PCS，穿過主機板孔 分別放入4PCS紅色墊圈，穿過螺絲孔放在主機板上：用等高柱和背板螺絲對鎖，直到鎖緊	取出2PCS AMD CLIP 放在在等高柱上，分別用4PCS手轉蝶帽鎖緊，在CPU上塗上導熱膏 用AL CROSS BAR放在散熱器BASE上，並對準孔位	對準AL CROSS BAR鎖合孔位，將整組散熱器放在CPU上：分別將2PCS CROSS BAR 套筒放入 拿出2PCS扣合螺母，用扳手把2端的扣合螺母均勻鎖緊 連接好風扇線就可以使用